

MANUAL

사용 방법

설 치

1. 측정 심도 보다 1~2m 더 깊이 천공을 한다.
2. 센서를 천공 한 곳에 넣고 수압펌프로 수압양 카에 압을 가한다.
3. Flange를 Anchor Bolt로 고정 시킨다.
4. Depth Gauge로 초기치를 잰다.

측 정

1. Depth Gauge로 측정하고 측정값을 다음식에 대입한다.
2. 물리량 = 측정치 - 초기치
초기치 : 설치 완료 후 첫 측정치
측정치 : 초기치 이후의 측정치

$$\text{물리량} = 2.42 - 2.01 = 0.41\text{mm}$$

